

MODE D'EMPLOI DE LA CASSETTE ORDIDACTIC

"Le langage Machine".

1) CHARGEMENT

Sur cette cassette sont enregistrés six programmes correspondant au même logiciel adapté sur six micro-ordinateurs différents. Chacune des faces de la cassette comporte trois enregistrements différents dans l'ordre indiqué ci-dessous. Pour charger le programme vous intéressant, rembobinez la cassette en entrez au clavier l'instruction indiquée dans le tableau suivant :

Programme compatible avec : Instruction de chargement :

	Programme compatible avec :	Instruction de chargement :
FACE A	LASER 200 + 16 K	CLOAD "ASM"
	ZX81 + 16 K	LOAD "ASM"
	SPECTRUM 48 K	LOAD "asm"
FACE B	T07 + 16 K	LOAD "ASM"
	ATMOS 48 K	CLOAD "A"
	ORIC-1 48 K	CLOAD "ASM"

Lorsque le chargement correct est terminé, votre système vous rendra le compte-rendu correspondant, soit :

LASER 200 : READY
ZX81 : 0 / 0
SPECTRUM : 0 / 0 : OK
T07 : OK
ATMOS : READY
ORIC-1 : READY

Si le chargement ne s'est pas effectué correctement, en général, un message d'erreur apparaîtra. Dans ce cas, rembobinez la cassette, DEBRANCHEZ et REBRANCHEZ votre ordinateur et recommencez après avoir modifié les réglages de tonalité et de volume comme indiqué dans votre manuel d'utilisation. Au cas où les problèmes persisteraient, voici quelques conseils généraux :

- Nettoyez votre tête de lecture à l'aide d'un coton-tige imprégné d'alcool;
- Démagnétisez votre tête de lecture;
- Eloignez votre lecteur de cassettes de votre téléviseur;
- Vérifiez vos corrections (EAR doit être connecté à EAR)
- Réglez ou faites régler l'azimuth de votre tête de lecture;
- Vérifiez que le programme correspondant à votre ordinateur se trouve sur la face de la cassette que vous essayez de lire (cf. tableau)

ATTENTION : Avant d'effectuer ces réglages, attendez que votre lecteur de cassette ait lu toute la bande enregistrée.

2) Exécution du programme.

Avant toutes choses, faites une copie sur une cassette vierge du programme que vous avez chargé grâce à l'instruction correspondante (SAVE "ASM" ou CSAVE "ASM") Une fois cette opération effectuée, vous pourrez lancer le programme grâce aux instructions suivantes :

LASER 200 : RUN

ZX81: GOTO 1

SPECTRUM : GOTO 1

T07 · RUN

ATMOS : RUN

ORIC-1 : RUN

**ATTENTION : NE PAS FAIRE RUN
sur ZX81 et ZX SPECTRUM !**

**SEUL GOTO 1 PERMETTRA DE CONSERVER
LES VARIABLES.**

3) Fonctionnement

Pour le fonctionnement du programme, référez-vous à l'article paru dans le n° 5 de SVM

Auteur : E SARTORI

Programmes, sons et graphismes © 1984 ERE INFORMATIQUE et EXCELSIOR PUBLICATIONS. Ce produit est vendu à la condition expresse qu'il ne soit pas copié, loué ou vendu sans l'autorisation écrite de ERE INFORMATIQUE et de EXCELSIOR PUBLICATIONS, lesquelles ne sauraient en aucun cas être tenues responsables des dommages moraux ou corporels qui pourraient intervenir suite à l'utilisation de ce programme.